

OPŠTA UPUTSTVA ZA INSTALACIJU ZA TUŠ KANALICE OD CRNOG NERĐAJUĆEG ČELIKA

APZ1BLACK



APZ101BLACK



Tokom instalacije, mora se posebno paziti da se izbegnu bilo kakva mehanička ili hemijska oštećenja boje (npr. rukovanje alatima, betoniranje, popločavanje, fugovanje).

Popunite zazor između pločnika i ivice tuš kanalice hemijski neagresivnim silikonom neutralne pH vrednosti.

Strogo ne preporučujemo upotrebu klasične smese spoja, čija upotreba rizikuje mehanička ili hemijska oštećenja površine boje.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakva mehanička ili hemijska oštećenja površine koja su nastala tokom instalacije ili tokom naknadne upotrebe od strane kupca.

Više informacija o garanciji, potvrdi o garanciji ili opštim preporukama za čišćenje i održavanje možete pronaći na web lokaciji Alcadrain:

www.alcadrain.rs/korisnicki-servis/garancija-i-garantni-list